

Papier Mat Blanc EPSON



Papier Mat Blanc EPSONtest

Référence : S041256
Marque : EPSON
Référence fabricant : C13S041256
Code EAN : 0010343818439
Code UNSPSC : 14111525 1714691209

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Epson Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Feuilles.
- Type de finition: Mat, Poids du support: 167 g/m², Format de papier: A4.
- Largeur: 210 mm, Hauteur: 297 mm.
- Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 220 mm, Profondeur du colis: 310 mm.
- Largeur de la palette (RU): 100 cm, Longueur de la palette (RU): 120 cm, Hauteur de la palette (RU): 105 cm.
- Pays d'origine: Japon

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Hauteur du casier principal (externe)	21 cm
Largeur du casier principal (externe)	33 cm
Quantité de commande minimum	20 pièce(s)
Poids brut du casier principal (externe)	14 g
Quantité	1 pièce(s)
Largeur brute de la palette	80 cm
Longueur brute de la palette	120 cm
Hauteur brute de la palette	105 cm
Longueur du casier principal (externe)	47 cm
Produit par casier principal (externe)	20 pièce(s)
Produits par couche de palette	100 pièce(s)
Code du système harmonisé	37032000
Produits par couche de palette (RU)	140 pièce(s)
Produits par palette (RU)	700 pièce(s)
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Hauteur de la palette (RU)	105 cm
Poids et dimensions	
Hauteur	297 mm
Largeur	210 mm
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	650 g
Profondeur du colis	221 mm
Hauteur du colis	18 mm
Largeur du colis	309 mm
Quantité	1 pièce(s)
Autres caractéristiques	
Dimensions (LxPxH)	309 x 221 x 18 mm
Poids	650 g

Nombre de feuilles de support par boîte	50 feuilles
Pays d'origine	Japon
Caractéristiques	
Hauteur	297 mm
Largeur	210 mm
Poids du média d'imprimante	167
Couleur du produit	Blanc
Produits compatibles	WorkForce WF-7620DTWF\nWorkForce WF-7610DWF\nWorkForce WF-7110DTW\nWorkForce WF-3640DTWF\nWorkForce WF-3620DWF\nWorkForce WF-3520DWF\nWorkForce WF-2760DWF\nWorkForce WF-2750DWF\nWorkForce WF-2660DWF\nWorkForce WF-2650DWF\nWorkForce WF-2630WF\nWorkForce WF-2010W\nWorkForce WF-100W\nWorkForce Pro WF-C5790DWF\nWorkForce Pro WF-C5790DWF BAM\nWorkForce Pro WF-C5790DWF\nWorkForce Pro WF-4640DTWF\nWorkForce Pro WF-4630DWF\nSureColor SC-T7200D\nSureColor SC-T7200\nSureColor SC-T5200PS\nSureColor SC-T5200D-PS\nSureColor SC-T5200D\nSureColor SC-T5200\nSureColor SC-T5200\nSureColor SC-T3405N\nSureColor SC-T3400N\nSureColor SC-T3400\nSureColor SC-T3200N\nSureColor SC-T3200-PS\nSureColor SC-T3200\nSureColor SC-T3100x 220V\nSureColor SC-T3100\nSureColor SC-T300\nSureColor SC-P9500\nSureColor SC-P9000\nSureColor SC-P9000\nSureColor SC-P900\nSureColor SC-P8000\nSureColor SC-P800\nSureColor SC-P7500\nSureColor SC-P7000V\nSureColor SC-P7000\nSureColor SC-P700\nSureColor SC-P6000\nSureColor SC-P600\nSureColor SC-P5000\nSureColor SC-P400\nSureColor SC-P20000\nSureColor SC-P10000\nExpression Premium XP-900\nExpression Premium XP-820\nExpression Premium XP-810\nExpression Premium XP-720\nExpression Premium XP-7100\nExpression Premium XP-645\nExpression Premium XP-640\nExpression Premium XP-635\nExpression Premium XP-630\nExpression Premium XP-625\nExpression Premium XP-620\nExpression Premium XP-615\nExpression Premium XP-610\nExpression Premium XP-540\nExpression Premium XP-530\nExpression Premium XP-520\nExpression Premium XP-510\nExpression Photo XP-970\nExpression Photo XP-960\nExpression Photo XP-950\nExpression Photo XP-860\nExpression Photo XP-850\nExpression Photo XP-760\nExpression Photo XP-750\nExpression Photo XP-55\nExpression Home XP-455\nExpression Home XP-452\nExpression Home XP-445\nExpression Home XP-442\nExpression Home XP-435\nExpression Home XP-432\nExpression Home XP-425\nExpression Home XP-422\nExpression Home XP-415\nExpression Home XP-412\nExpression Home XP-355\nExpression Home XP-352\nExpression Home XP-345\nExpression Home XP-342\nExpression Home XP-257\nExpression Home XP-255\nExpression Home XP-247\nExpression Home XP-245\nExpression Home XP-235\nExpression Home XP-225\nExpression Home XP-215\nEpson WorkForce WF-7525\nEpson WorkForce WF-7515\nEpson WorkForce WF-7015\nEpson WorkForce WF-3540DTWF\nEpson WorkForce WF-3010DW\nEpson SureColor SC-T7000\nEpson SureColor SC-T5000\nEpson SureColor SC-T3000\nEpson Stylus SX620FW\nEpson Stylus SX610FW\nEpson Stylus SX600FW\nEpson Stylus SX525WD\nEpson Stylus SX515W\nEpson Stylus SX510W\nEpson Stylus SX445W\nEpson Stylus SX440W\nEpson Stylus SX435W\nEpson Stylus SX420W\nEpson Stylus SX415\nEpson Stylus SX410\nEpson Stylus SX405WiFi\nEpson Stylus SX405\nEpson Stylus SX400\nEpson Stylus SX235W\nEpson Stylus SX218\nEpson Stylus SX215\nEpson Stylus SX210\nEpson Stylus SX205\nEpson Stylus SX200\nEpson Stylus SX130\nEpson Stylus SX125\nEpson Stylus SX115\nEpson Stylus SX110\nEpson Stylus SX105\nEpson Stylus SX100\nEpson Stylus S22\nEpson Stylus S21\nEpson Stylus S20\nEpson Stylus Pro 9900\nEpson Stylus Pro 9880\nEpson Stylus Pro 9800\nEpson Stylus Pro 9700\nEpson Stylus Pro 9450\nEpson Stylus Pro 9400\nEpson Stylus Pro 7900\nEpson Stylus Pro 7880\nEpson Stylus Pro 7800\nEpson Stylus Pro 7700\nEpson Stylus Pro 7450\nEpson Stylus Pro 7400\nEpson Stylus Pro 5500\nEpson Stylus Pro 4900\nEpson Stylus Pro 4880\nEpson Stylus Pro 4800\nEpson Stylus Pro 4450\nEpson Stylus Pro 4400\nEpson Stylus Pro 3880\nEpson Stylus Pro 3800\nEpson Stylus Pro 11880\nEpson Stylus Photo RX700\nEpson Stylus Photo RX685\nEpson Stylus Photo RX640\nEpson Stylus Photo RX600\nEpson Stylus Photo RX585\nEpson Stylus Photo RX560\nEpson Stylus Photo RX520\nEpson Stylus Photo RX500\nEpson Stylus Photo RX420\nEpson Stylus Photo R800\nEpson Stylus Photo R360\nEpson Stylus Photo R3000\nEpson Stylus Photo R300\nEpson Stylus Photo R2880\nEpson Stylus Photo R285\nEpson Stylus Photo R265\nEpson Stylus Photo R2400\nEpson Stylus Photo R240\nEpson Stylus Photo R2000\nEpson Stylus Photo R200\nEpson Stylus Photo R1900\nEpson Stylus Photo R1800\nEpson Stylus Photo PX830FWD\nEpson Stylus Photo PX820FWD\nEpson Stylus Photo PX810FW\nEpson Stylus Photo PX730WD\nEpson Stylus Photo PX720WD\nEpson Stylus Photo PX710W\nEpson Stylus Photo PX700W\nEpson Stylus Photo PX660\nEpson Stylus Photo PX650\nEpson Stylus Photo P50\nEpson Stylus Photo 950\nEpson Stylus Photo 935\nEpson Stylus Photo 925\nEpson Stylus Photo 915\nEpson Stylus Photo 900\nEpson Stylus Photo 895\nEpson Stylus Photo 890\nEpson Stylus Photo 870\nEpson Stylus Photo 830U\nEpson Stylus Photo 830\nEpson Stylus Photo 810\nEpson Stylus Photo 1500W\nEpson Stylus Photo 1400\nEpson Stylus Photo 1290S\nEpson Stylus Photo 1290\nEpson Stylus Office BX935FWD\nEpson Stylus Office BX925FWD\nEpson Stylus Office BX635FWD\nEpson Stylus Office BX630FW\nEpson Stylus Office BX625FWD\nEpson Stylus Office BX610FW\nEpson Stylus Office BX600FW\nEpson Stylus Office BX525WD\nEpson Stylus Office BX320FW\nEpson Stylus Office BX310FN\nEpson Stylus Office BX305FW Plus\nEpson Stylus Office BX305FW\nEpson Stylus Office BX305F\nEpson Stylus Office BX300F\nEpson Stylus Office B42WD\nEpson Stylus Office B40W\nEpson Stylus Office B1100\nEpson Stylus DX9400F\nEpson Stylus DX8450\nEpson Stylus DX8400\nEpson Stylus DX7450\nEpson Stylus DX7400\nEpson Stylus DX7000F\nEpson Stylus DX6000\nEpson Stylus DX5000\nEpson Stylus DX4850\nEpson Stylus DX4800\nEpson Stylus DX4450\nEpson Stylus DX4400\nEpson Stylus DX4250\nEpson Stylus DX4200\nEpson Stylus DX4000\nEpson Stylus DX3850+ \nEpson Stylus DX3850\nEpson Stylus DX3800\nEpson Stylus D92\nEpson Stylus D88+ \nEpson Stylus D88\nEpson Stylus D78\nEpson Stylus D68 Photo Edition\nEpson Stylus D120\nEpson Stylus Color 680\nEpson Stylus Color 1160\nEpson Stylus CX6600\nEpson Stylus CX6400\nEpson Stylus CX5400\nEpson Stylus CX5200\nEpson Stylus CX3650\nEpson Stylus CX3200\nEpson Stylus C86\nEpson Stylus C84Wi-Fi\nEpson Stylus C84N\nEpson Stylus C84\nEpson Stylus C82N\nEpson Stylus C82\nEpson Stylus C66\nEpson Stylus C64\nEpson Stylus C62\nEpson Stylus C60\nEpson Stylus C48\nEpson Stylus C46\nEpson Stylus C44+ \nEpson Stylus C42UX\nEpson Stylus C42+ \nEpson Stylus C40UX\nEpson Stylus C20UX\nEpson Expression Premium XP-800\nEpson Expression Premium XP-700\nEpson Expression Premium XP-605\nEpson Expression Premium XP-600\nEpson Expression Home XP-405WH\nEpson Expression Home XP-405\nEpson Expression Home XP-402\nEpson Expression Home XP-305\nEpson Expression Home XP-302\nEpson Expression Home XP-205\nEpson Expression Home XP-202\nEpson Expression Home XP-102\nEpson EcoTank L555\nEcoTank L355\nEcoTank ET-7750\nEcoTank ET-7700\nEcoTank ET-4750\nEcoTank ET-4500\nEcoTank ET-3750\nEcoTank ET-3700\nEcoTank ET-2756\nEcoTank ET-2751\nEcoTank ET-2750\nEcoTank ET-2700\nEcoTank ET-2650\nEcoTank ET-2600\nEcoTank ET-16500\nEcoTank ET-14000

Type de finition	Mat
Poids du support	167 g/m²
Format de papier	A4
Feuilles par pack	50 feuilles
Données logistiques	
Produits par palette	500 pièce(s)
Hauteur du casier principal (externe)	21 cm
Largeur du casier principal (externe)	33 cm
Quantité de commande minimum	20 pièce(s)
Poids brut du casier principal (externe)	14 g
Largeur brute de la palette	80 cm
Longueur brute de la palette	120 cm
Hauteur brute de la palette	105 cm
Longueur du casier principal (externe)	47 cm
Produit par casier principal (externe)	20 pièce(s)
Produits par couche de palette	100 pièce(s)
Code du système harmonisé	37032000
Produits par couche de palette (RU)	140 pièce(s)
Produits par palette (RU)	700 pièce(s)
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Hauteur de la palette (RU)	105 cm

Fiche technique produite par OfficeXpress